



ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI WPE DIAMOND



Fase 1

Il rapporto di miscelatura dei materiali secchi è pari a

1 sacco di legante WPE DIAMOND

+

1 sacco di aggregati WPE DIAMOND

Tempo minimo di miscelatura a secco: 3 minuti

Fase 2

Per miscelare 1 sacco di legante e 1 sacco di aggregati aggiungere 2,6Lt. di acqua.

N.B. L'acqua utilizzata deve essere talmente pura da poter essere bevuta

L'acqua utilizzata deve essere assolutamente priva di contaminanti, residui di altri prodotti adesivi, argillosi, calcarei o qualunque altro prodotto differente dai materiali WPE DIAMOND, inclusi sali di qualunque tipo.

Iniziare aggiungendo la quantità minima d'acqua indicata sui sacchi o sui pallet; quindi mescolare per almeno 5 o 6 minuti. Verificare la lavorabilità del materiale. Se necessario, aggiungere piccole quantità di acqua all'impasto. Dopo ogni aggiunta d'acqua, miscelare il composto per almeno 1 o 2 minuti. Per mescolare il prodotto, utilizzare esclusivamente un mescolatore a pale.

Nel caso di installazione a temperature estremamente basse o estremamente alte si prega di consultare i manuali specifici o i nostri tecnici.

